



Instrukcja Techniczna  
Numer artykułu 0695

## Aidol Hartwachs-Öl

Na bazie naturalnych olejów i bezołowiowych sykatyw

### Obszary stosowania

Aidol Hartwachs-Öl stosuje się we wnętrzach. Szczególnie zalecany jest do stosowania na podłogach drewnianych i schodach. Preparatem mogą być również pokrywane wysokiej jakości meble z masywnego drewna, panele, listwy, okładziny korkowe.

Nie zaleca się stosowania produktu na kuchennych blatach roboczych z uwagi na ich częsty kontakt z wodą.

### Właściwości produktu

Aidol Hartwachs-Öl jest bezbarwny i nadaje się do prawie wszystkich rodzajów drewna. Głęboko wnika w drewno, podkreślając przy tym jego naturalny rysunek. Dzięki swoim impregnującym właściwościom tworzy antypoślizgową, nie przyjmującą brudu powłokę ochronną sprawdzającą się w trudnych warunkach. Spełnia wymagania dla obciążeń chemicznych wg normy DIN 68 861 część 1 grupa obciążeń 1, a także DIN EN 71 -3 Bezpieczeństwo zabawek. Aidol Hartwachs-Öl został w 2004 roku oceniony przez niezależną organizację Öko-Test (08/2004) i otrzymał ocenę bardzo dobrą.

### Dane techniczne produktu

Gęstość :	ok. 0,84 g/cm <sup>3</sup> w temp. +20°C
Stopień połysku:	jedwabisty mat
Temperatura zapłonu:	ok. 44 °C
Rodzaj opakowania:	pojemniki z blachy 0,75, 2,5 l i 20 l.
Kolor :	lekko brązowa barwa naturalna

### Sposób stosowania

Należy tutaj rozróżnić:

- Posadzki wykładane drewnem i korkiem** szlifuje się szlifierką. Ostatni szlif powinien być przy tym wykonywany materiałem o ziarnistości nie większej niż 100 – 120. Następnie za pomocą ławkowca wciera się starannie Aidol Hartwachs-Öl. Na większych płaszczyznach pomocne jest użycie szlifierki jednotarczowej z białym padem polerującym. Po wyschnięciu podłoża przez noc nakłada się na nie drugą warstwę. Nie ma przy tym potrzeby wykonywania międzyszlifu; na życzenie powierzchnię można lekko obrobić szlifierką jednotarczową z beżowym padem.
- Schody drewniane itp.** szlifuje się, stosując w ostatniej fazie uziarnienie 120, Aidol Hartwachs-Öl nakłada się za pomocą pędzla-ławkowca i starannie wciera. Do wcierania można także użyć białego pa-

du, przy czym na powierzchni nie może pozostać nadmiar materiału.

- Powierzchnie mebli, drobne przedmioty z drewna** szlifuje się materiałem o ziarnistości do 180. Aidol Hartwachs-Öl nakłada się następnie za pomocą pędzla lub zwitków gazy.

Dla wszystkich powierzchni obowiązują następujące zasady:

Należy uważać, aby na powierzchni nie pozostawał nadmiar materiału. Dotyczy to w szczególności miejsc nie chłonących – tu może nastąpić wydłużenie procesu schnięcia. Generalnie zaleca się nakładanie drugiej warstwy Aidol Hartwachs-Öl po wyschnięciu przez noc. Szlif ma wpływ na chłonność podłoża: im drobniejszym materiałem wykonywany jest szlif, tym mniej Aidol Hartwachs-Öl zostanie wchłonięte przez drewno i tym mniejsza jest uzyskana przez nie ochrona. Nałożenie zbyt dużej ilości może – w szczególności na ciemnych gatunkach drewna – spowodować powstanie plam na powierzchni. Różnice stopnia poły-

sku po nałożeniu drugiej warstwy, powstałe na skutek nierównomiernego nasycenia włókien drewna – można wyrównać, onownie Nakładając ciekłą warstwę Aidol Hartwachs-Öl. Należy sprawdzić tolerancję z podłożem i końcowy efekt kolorystyczny przez wykonanie próbnego malowania.

#### Wskazówki

Aidol Hartwachs-Öl stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nie przechowywać razem z żywnością i paszą dla zwierząt. W czasie stosowania wewnątrz zadbać o odpowiednie wietrzenie. Nie stosować produktu na tym samym natrysku co bejce lub lakiery zawierające nitrocelulozę. Istnieje niebezpieczeństwo samozapalenia. Zabrudzoną środkiem odzież, ścierki, które mogą ulec samozapaleniu, gromadzić w pojemnikach ogniotrwałych i usuwać.

#### Czyszczenie i pielęgnacja

Luźne zanieczyszczenia, pyły i piasek na schodach i podłogach należy regularnie usuwać za pomocą miotły lub mopa. Do pielęgnacji podtrzymującej zalecamy nasz Aidol Hartwachs-Polish, nr. art. 0687. Dzięki temu schody i podłogi zostaną optymalnie zabezpieczone i na długo zachowają swoją jakość. Do okazyjnej renowacji wyczyszczoną powierzchnię pokryć ponownie Aidol Hartwachs-Öl. Zabieg ten można także wykonywać partiami, w miejscach szczególnie mocno zniszczonych, ponieważ produkt nie pozostawia śladów na brzegach rozprowadzonej części materiału. Odciski szklanek lub plamy na meblach należy usunąć za pomo-

cą wełny stalowej i nanieść ciekłą warstwę Aidol Hartwachs-Öl.

#### Narzędzia, czyszczenie

Zwitki z gazy, szczotki do rozprawiania, pędzle. Natychmiast po użyciu narzędzia wyczyścić stosując Verdünnung V 101, nr art. 0978.

#### Zużycie, ilość nakładanego materiału

Zużycie w istotnym stopniu zależy od chłonności drewna i od ostatniego szlif. Zużycie na poziomie 10 – 50 ml/m<sup>2</sup> odzwierciedla doświadczenia praktyczne.

#### Schnięcie

Okolo 12 – 16 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Nadmiar materiału na nie chłonących miejscach wydłuża proces schnięcia podobnie, jak niższe temperatury.

#### Składowanie

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chłodnym – co najmniej 1 rok.

#### Identyfikacja zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania

##### Identyfikacja zagrożeń:

Produkt łatwopalny

##### Warunki bezpiecznego stosowania:

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ognia, nie palić. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Kod produktu: Ö 60

#### Usuwanie

Resztki produktu należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opróżnione opakowania przekazywać do systemu recyklingu.

#### Ochrona środowiska

Nie zrzucać do wód powierzchniowych, ścieków i gruntu. WGK 1.

#### Oznaczenia

GefStoffV: -/  
GGVSE/ADR -/

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

0695 IT 12.08

